

## **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**Passaggio 1.** La parte più alta del sifone deve essere a livello con la malta livellante precedentemente rasata.

**Passo 2.** Si installa il telaio, a filo della sua parte superiore con la parte superiore del pavimento che si sta posando, si utilizzano cunei o quant'altro sia necessario, si riceve con lo stesso materiale aggrappante del pavimento. La cornice è dotata di un piccolo incavo in modo che con l'aiuto del cappuccio di una penna o della punta di un cacciavite sia possibile sollevare il coperchio. Tale incavo deve essere lasciato accessibile, anche se il più nascosto possibile.

**Passaggio 3.** Successivamente, tagliamo un pezzo del pavimento che stiamo installando, per quanto possibile, dandogli continuità, nel caso abbia un disegno o dei beta, una volta tagliato e verificato che si adatta perfettamente, lo incolliamo alla copertura con silicone, mastice poliuretano o qualsiasi altro adesivo. molto importante la copertura è profonda 10 mm e ci sono pavimenti un po' meno, in questi casi incolliamo in modo che il pezzo di pavimento sia rivolto verso il basso e mettiamo la copertura sul pezzo di pavimento, aspettiamo il pavimento ad asciugare l'adesivo e il gioco è fatto, in questo modo facciamo in modo che il silicone o il poliuretano compensino i mm. che mancano, altrimenti che il pavimento sia superiore a 10 mm. Quello che faremo è abbassare il telaio di uno o 2 mm, in modo che quando il pezzo viene installato sul coperchio, sia a filo con il resto del pavimento. Il coperchio ha una rientranza su ciascuno dei suoi lati, in modo da poterlo posizionare nella posizione che meglio ci si addice.

**Passaggio 4.** Assicurarsi che il coperchio non venga premuto contro le piastrelle che lo circondano, deve essere allo stato naturale, controllando con il coperchio che si apra e si chiuda correttamente.

**Passo 5.** Quando si applica lo stucco per le fughe, è necessario pulire soprattutto la giunzione tra copertura e telaio e una volta terminato, verificare nuovamente che l'operazione di apertura sia corretta.

**Nota.** Questo è una sorta di mini tombino, quindi dobbiamo pensare che verrà installato in modo simile a un tombino convenzionale coperto da una pavimentazione.

