

## **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

**Passo 1.** A parte mais alta da lata do sifão deve estar nivelada com a argamassa de nivelamento previamente betonilha.

**Passo 2.** A moldura é instalada, nivelando a parte superior dela com a parte superior do piso que está sendo colocado, utilizamos cunhas ou o que for necessário, é recebido com o mesmo material de aderência do piso. A moldura possui uma pequena reentrância para que com a ajuda da tampa de uma caneta ou da ponta de uma chave de fenda a tampa possa ser levantada. Esta reentrância deve ficar acessível, embora o mais escondida possível.

**Passo 3.** A seguir cortamos um pedaço do piso que estamos instalando, na medida do possível, dando-lhe continuidade, caso tenha padrão ou betas, uma vez cortado e verificado que se encaixa perfeitamente, colamos na tampa com silicone, massa de poliuretano ou qualquer outro adesivo. muito importante, a tampa tem 10 mm de profundidade e tem pisos um pouco menos, nesses casos colamos de forma que o piso fique voltado para baixo e colocamos a tampa no piso, esperamos o chão secar o adesivo e pronto, assim conseguimos o silicone ou poliuretano para compensar o mm. que faltam, caso contrário, que o piso tenha mais de 10 mm. O que faremos é baixar a moldura um ou 2 mm, para que quando a peça for instalada na tampa fique nivelada com o resto do piso. A tampa possui uma reentrância em cada uma das laterais, para que possamos colocá-la na posição que mais nos convém.

**Passo 4.** Certifique-se de que a tampa não esteja pressionada contra os azulejos que a circundam, ela deve estar em seu estado natural, verificando com a tampa se ela abre e fecha corretamente.

**Passo 5.** Ao aplicar o rejunte para as juntas, deve-se limpar especialmente a junta entre a tampa e o caixilho e, uma vez finalizado, verificar novamente se a operação de abertura está correta.

**Observação.** Trata-se de uma espécie de mini bueiro, por isso temos que pensar que será instalado de forma semelhante a um bueiro convencional coberto com piso.

